



Výkopy pro základové patky

A - 450xØ450 mm, hl. -0,6 m (6x)

B - 300x300 mm, hl. -0,6 m (3x)

C - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek A ponechat otevřené.

Objem betonu min. 0,9 m³.

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- — hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

Půdorys herního prvku

RR TOVRIN 6